



**КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**  
**ПІДЛОГОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР**  
**WETAIR SF-7050W**  
**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР**

## **ЗМІСТ**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ .....               | 3  |
| ЗБІРКА ПРИЛАДУ .....                | 4  |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....       | 5  |
| УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ .....            | 5  |
| ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ .....     | 7  |
| ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ .....      | 7  |
| ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ .....           | 7  |
| ГАРАНТІЯ .....                      | 7  |
| СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР .....               | 7  |
| СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ .....        | 8  |
| ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ .....       | 8  |
| УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ..... | 19 |

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ .....         | 11 |
| СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА .....           | 12 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....   | 13 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....         | 13 |
| ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....        | 15 |
| СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ .....      | 15 |
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ .....            | 15 |
| ГАРАНТИЯ .....                     | 15 |
| СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР .....              | 16 |
| СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ .....       | 16 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....    | 16 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ..... | 19 |

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ


При експлуатації вентилятора дотримуйтеся загальних правил безпеки, включаючи наступні:

- Ніколи не кладіть сторонні предмети, такі, як пальці, олівці в захисну решітку під час роботи вентилятора.
- Завжди відключайте прилад від електромережі при переміщенні і при відкриванні решітки для очищення приладу.
- Ніколи не кладіть прилад, електричну вилку або шнур в воду, і не обливайте їх рідинами.
- Не використовуйте вентилятор, якщо пошкоджений шнур живлення або електрична вилка, або якщо видно будь-які інші пошкодження або несправності приладу.
- Ніколи не використовуйте поблизу легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин.
- Вентилятор призначений тільки для домашнього використання.
- Ніколи не використовуйте вентилятор поблизу ванни, душа, раковин, басейну та інших з ємностей, заповнених водою. Щоб уникнути електричного замикання не занурювати в воду або інші рідини.
- Ніколи не використовуйте вентилятор без підстави. Вентилятор можна використовувати тільки в вертикально стоячому положенні.
- Ніколи не використовуйте поблизу штор, рослин або інших предметів, які можуть бути затягнуті в прилад потоком повітря.
- Ніколи не смикайте за провід, щоб відключити прилад від розетки, завжди беріться за вилку.
- Ніколи не кладіть провід під килим і інші підлогові покриття. Не розміщуйте провід в проході і інших місцях, де про нього можна спіткнутися.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у який є нервові, фізичні або психічні відхилення, або недолік знань і досвіду, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання даного приладу особою, яка відповідає за їх безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їх ігор з приладом.
- Упаковку приладу зберігати в недоступному для дітей місці.
- Якщо ви помітили будь-яку несправність, наприклад нехарактерний шум з вентилятора, негайно вимкніть його і від'єднайте від електромережі.
- Допускається використання приладу тільки в домашніх умовах відповідно до інструкції. Будь-яке інше використання, які не рекомендоване виробником, може бути травмоопасно.

- Заміну шнура можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці-співробітники сервісного центру.

## ЗБІРКА ПРИЛАДУ

Витягніть усі запчастини до вентилятора з упаковки. Вентилятор упаковується з неприкріпленими решітками. Перш ніж запускати вентилятор, необхідно прикріпити решітки. Попередження: ніколи не використовуйте вентилятор без його основи та інших частин. Вентилятор має працювати лише у вертикальному положенні, будь-яке інше положення буде небезпечним. Зберіть основу та інші частини приладу в такій послідовності:



1. Використовуйте гайку кріплення задньої решітки, щоб прикріпити задню решітку до головки вентилятора.
2. Потім скористайтеся гайкою кріплення лопаті, щоб прикріпити лопать вентилятора. Перевірте, що лопаті обертаються.

3. Щоб приєднати передню решітку до задньої решітки, ви повинні обережно використовувати кільце решітки, щоб утримувати їх разом, і закріпити кільце решітки гвинтом, що входить до комплекту постачання.

4. Вентилятор можна регулювати на 3 висоти, вибираючи різну кількість коротких стрижнів.

5. Під'єднайте вентилятор до основи та переконайтеся, що прилад стоїть рівно перед початком використання.


## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Найменування                 | Вентилятор підлоговий WETAIR SF-7050W |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Діаметр лопатей              | 40                                    |
| Кількість лопатей            | 5                                     |
| Кількість режимів роботи     | 4                                     |
| Максимальна висота, см       | 130                                   |
| Номінальна потужність, Вт    | 50Вт                                  |
| Напруга живлення             | 220В ~ 50 Гц                          |
| Номінальний струм, А         | 0,18                                  |
| Вологозахистне виконання, IP | не має                                |
| Клас електрозахисту          | II                                    |
| Розмір приладу (ШxВxГ), см   | 45x40x130                             |
| Вага нетто, кг               | 6,3                                   |
| Вага бруто, кг               | 7                                     |


## УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**УВАГА!** Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що прилад повністю зібраний.


1. Встановіть вентилятор на плоску рівну поверхню.

2. Підключіть його до електромережі з напругою 220-240V ~ 50Hz. Вентилятор запуститься з коротким звуковим сигналом під час подачі живлення. Натисніть кнопку , щоб увімкнути або вимкнути вентилятор.

**Примітка:** усі операції можна виконувати за допомогою пульта дистанційного керування. Пульт має живлення від батареї CR2025 (не входить в комплект).



## Пульт керування




- A. Кнопка вмикання/вимикання
- B. Коливання та відключення таймера
- C. Режими швидкості вентилятора
- D. Дисплей


### Пульт керування

- 1. Вмикання/вимикання екрану
- 2. Кнопка вмикання/вимикання вентилятору
- 3. Режими швидкості вентилятора
- 4. Коливання
- 5. Функція таймера
- 6. Збільшення часу таймера
- 7. Зменшення часу таймера


### Режими швидкості вентилятора

Натисніть , щоб вибрати режим швидкості вентилятора, на дисплеї буде SF/F1/F2/F3/F4. SF означає режим сну з легкою швидкістю вентилятора.

### Коливання

Натисніть  один раз, щоб запустити функцію коливання, натисніть ще раз, щоб зупинити цю функцію.

### Функція таймера

Натисніть  і утримуйте більше 3 секунд, на дисплеї з'явиться «0H», натисніть ще раз, щоб встановити таймер на 1 - 9 годин (1H, 2H...9H). Щоб вимкнути функцію таймеру, будь ласка, встановіть таймер на «0H».

## ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб безпечно подбати про вентилятор, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.

1. Завжди виймайте вилку з розетки та дайте вентилятору повністю зупинитися перед чищенням вентилятора.
2. Не дозволяйте воді капати на корпус вентилятора або потрапляти в нього.
3. Завжди використовуйте м'яку тканину, змочену слабким мильним розчином.
4. Не використовуйте будь-які з наведених нижче засобів для чищення: бензин, розчинники або бензол.
5. У разі несправності або сумнівів не намагайтеся відремонтувати вентилятор самостійно, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

### Очищення вентилятора

Очистіть решітку вентилятора, корпус і основу м'якою вологою тканиною. Не намагайтеся зняти лопаті вентилятора. Будь ласка, будьте обережні навколо корпусу двигуна. Не допускайте потрапляння води на двигун або інші електричні компоненти.

### Зберігання вентилятора

Зберігаючи вентилятор у міжсезоння, важливо зберігати його в безпечному сухому місці. Важливо захистити головку вентилятора від пилу. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати оригінальну коробку для зберігання вентилятору.

## ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВАМ



Цей продукт має маркування CE, що вказує на відповідність Директивам 2006/95/EC (низька напруга) і 2004/108/EC (електромагнітна сумісність) із поправками.

Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб отримати поради щодо переробки.

## ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Термін експлуатації прилада 10 років.

## ГАРАНТІЯ

Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до гарантійних зобов'язань, перерахованими в гарантійному талоні.

## СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Звертається за телефонами: +380 (91) 481 01 01

Viber/Telegram: +380 (93) 776 93 38;

Пошта: info@wetair.ua

service@wetair.ua

## **СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ**

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:

ДСТУ CISPR 141:2004

ДСТУ CISPR 142:2007

ДСТУ IEC 6100032:2004

ДСТУ EN 6100033:2004

ДСТУ IEC 61335240:2003

Інформація про сертифікацію продукції оновлюється щорічно.

(При відсутності копії нового сертифіката в коробці, запитуйте копію у продавця.) Виготовлено в Китаї.

Імпортер: ТОВ «ЕйрКлімат»

Адреса: 02192, Україна, місто Київ, вулиця Солов'яненка Анатолія, будинок 17, офіс 44.

Код за ЄДРПОУ: 44124504

ІПН 441245026538

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Вентилятор підлоговий WETAIR SF-7050W.**

Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах. Країна виготовлення товару: Китай.

**Дата виготовлення товару: Зазначено на упаковці.**

**Гарантійний термін зберігання: необмежений.**

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару 1 рік (12 місяців). Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим, ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару, або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару 1 рік. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача). Термін гарантії/служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил експлуатації товару.

Документація, що входить в комплект поставки, при втраті не відновлюється.

М.П. \_\_\_\_\_

(п.і.б. відповідальної особи продавця

\_\_\_\_\_)  
(підпис)

Гарантійний термін експлуатації товару 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (рахунку-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талону та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов.

При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. Якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, догляду не за керівництвом з експлуатації. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий.
3. Якщо вихід з ладу виник в результаті перевантаження виробу (обгоріла ізоляція, деформовані або оплавлені деталі, вузли та інше).
4. Коли виріб використовувався не за призначенням (професійне використання та великі об'єми робіт).
5. Якщо виріб піддався конструктивним змінам не уповноваже-

ними особами.\*

6. Коли виріб потрапив у гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття тощо).\*

7. Якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась.\*

8. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.

9. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів\*.

10. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу тощо).\*

11. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.

12. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду за виробом.

\*- виявляється діагностикою в сервісному центрі.

Не підлягають відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову пересилку, компенсацію часу, втрати в бізнесі.

Всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими представниками сервісного центру.

Продавець не несе відповідальності за нанесений збиток, спричинений роботою виробу.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации вентилятора соблюдайте общие правила безопасности, включая следующие:

- Никогда не кладите посторонние предметы, такие как пальцы, карандаши в защитную решетку во время работы вентилятора.
- Всегда отключайте прибор от электросети при перемещении и открывании решетки для очистки прибора.
- Никогда не кладите прибор, электрическую вилку или шнур в воду и не обливайте их жидкостями.
- Не используйте вентилятор, если поврежден шнур питания или электрическая вилка или какие-либо другие повреждения или неисправности прибора.
- Никогда не используйте вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
- Вентилятор предназначен только для домашнего использования.
- Никогда не используйте вентилятор вблизи ванны, душа, раковин, бассейна и других емкостей, заполненных водой. Чтобы избежать электрического замыкания не погружать в воду или другие жидкости.
- Никогда не используйте вентилятор без основания. Вентилятор можно использовать только в вертикально стоящем положении.
- Никогда не используйте вблизи шторы, растения или другие предметы, которые могут быть затянуты в прибор потоком воздуха.
- Никогда не дергайте за провод, чтобы отключить прибор от розетки, всегда беритесь за вилку.
- Никогда не кладите провод под ковер и другие напольные покрытия. Не размещайте провод в проходе и других местах, где о нем можно споткнуться.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть нервные, физические или психические отклонения, или недостаток знаний и опыта, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или производится их инструктирование по использованию данного прибора лицом, которое отвечает за их безопасность. Необходимо осуществлять наблюдение за детьми в целях недопущения их игр с прибором.
- Упаковку устройства хранить в недоступном для детей месте.
- Если вы заметили любую неисправность, например нехарактерный шум из вентилятора, немедленно выключите его и отсоедините от сети.
- Допускается использование устройства только в домашних условиях в соответствии с инструкцией. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может быть травмоопасно.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные


специалисты-сотрудники сервисного центра.

## СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА

Извлеките все запчасти к вентилятору из упаковки.

Вентилятор упаковывается с неприкрепленными решетками. Прежде, чем запускать вентилятор, необходимо прикрепить решетки. Никогда не используйте вентилятор без его основания и других частей. Вентилятор должен работать только в вертикальном положении, любое другое положение будет опасно.

Соберите основание и другие части устройства в следующей последовательности:



1. Используйте гайку крепления задней решетки, чтобы прикрепить заднюю решетку к головке вентилятора.

2. Затем воспользуйтесь гайкой крепления лопасти, чтобы прикрепить лопасть вентилятора. Убедитесь, что лопасти вращаются.

3. Чтобы присоединить переднюю решетку к задней решетке, необходимо осторожно использовать кольцо решетки, чтобы удерживать их вместе, и закрепить кольцо решетки винтом, входящим в комплект поставки.

4. Вентилятор можно регулировать на 3 высоты, выбирая разное количество коротких стержней.

5. Прикрепите вентилятор к основанию и убедитесь, что прибор стоит ровно перед началом использования.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование               | Вентилятор напольный<br>WETAIR SF-7050W |
|----------------------------|---|
| Диаметр лопастей           | 40                                      |
| Количество лопастей        | 5                                       |
| Количество режимов работы  | 4                                       |
| Максимальная высота, см    | 130                                     |
| Номинальная мощность, Вт   | 50                                      |
| Напряжение питания         | 220В ~ 50 Гц                            |
| Номинальный ток, А         | 0,18                                    |
| Влагозащита, IP            | нет                                     |
| Класс электробезопасности  | II                                      |
| Размер прибора (ШxВxГ), см | 45x40x130                               |
| Вес нетто, кг              | 6,3                                     |
| Вес брутто, кг             | 7                                       |


## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением к сети убедитесь, что прибор полностью собран.

1. Установите вентилятор на ровную плоскую поверхность.


2. Подключите его к электросети с напряжением 220-240V ~ 50Hz. Вентилятор запускается с коротким звуковым сигналом при подаче питания. Нажмите , чтобы включить или выключить вентилятор.

**Примечание:** все операции можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления. Пульт работает от батареи CR2025 (не входит в комплект).




- A. Кнопка включения/выключения
- B. Колебания и функция таймера
- C. Режимы скорости вентилятора
- D. Дисплей

### Пульт управления





- ### Пульт управления
1. Включение/выключение экрана
  2. Кнопка включения/выключения вентилятора
  3. Режимы скорости вентилятора
  4. Колебания
  5. Функция таймера
  6. Увеличение времени таймера
  7. Уменьшение времени таймера


### Режимы скорости вентилятора

Нажмите , чтобы выбрать режим скорости вентилятора, на дисплее можно выбрать SF/F1/F2/F3/F4. SF означает режим сна с низкой скоростью вентилятора.

### Колебания

Чтобы запустить функцию колебания, нажмите  один раз, чтобы остановить эту функцию, нажмите  еще раз.

### Функция таймера

Нажмите  и удерживайте более 3 секунд, на дисплее появится «0Н», нажмите еще раз, чтобы установить таймер на 1-9 часов (1Н, 2Н...9Н). Чтобы выключить функцию таймера, установите таймер на «0Н».

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения безопасности вентилятора следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Всегда извлекайте вилку из розетки и дайте вентилятору полностью остановиться перед чисткой вентилятора.
2. Не разрешайте воде капать на корпус вентилятора или попадать в него.
3. Всегда используйте мягкую ткань, смоченную слабым мыльным раствором.
4. Не используйте любое из следующих чистящих средств: бензин, растворители или бензол.
5. В случае неисправности или сомнений не пытайтесь отремонтировать вентилятор самостоятельно, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

### Чистка вентилятора

Очистите решетку вентилятора, корпус и основание мягкой влажной тканью. Не пытайтесь снять лопасти вентилятора. Пожалуйста, соблюдайте осторожность вокруг корпуса двигателя. Не допускайте попадания воды на двигатель или другие электрические компоненты.

### Хранение вентилятора

Сохраняя вентилятор в межсезонье, важно хранить его в безопасном сухом месте. Важно защитить головку вентилятора от пыли. Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальную коробку для хранения вентилятора.

## СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ



Этот продукт имеет маркировку CE, указывающую на соответствии Директивам 2006/95/ЕС (низкое напряжение) и 2004/108/ЕС (электромагнитная совместимость) с поправками.

Отработанные электрические изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Обратитесь к местным органам власти или розничному продавцу, чтобы получить советы по переработке.

## СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет.

## ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

Обращаться по телефонам: +380 (91) 481 01 01

Viber/Telegram: +380 (93) 776 93 38;

Почта: info@wetair.ua

service@wetair.ua

## **СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ**

Товар сертифицированный на территории Украины, отвечает требования нормативных документов:

ДСТУ CISPR 141:2004

ДСТУ CISPR 142:2007

ДСТУ IEC 6100032:2004

ДСТУ EN 6100033:2004

ДСТУ IEC 61335240:2003

Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно. (При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.). Сделано в Китае.

Импортер: ООО «ЭйрКлимат»

Адрес: 02192, Украина, город Киев, Улица Соловьяненко Анатолия, дом 17, офис 44

Код ЕДРПОУ: 44124504

ИНН 441245026538

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Вентилятор напольный WETAIR SF-7050W.

Производитель (продавец) гарантирует соответствие товара требованиям указанных нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в эксплуатационных документах.

Страна происхождения товара: Китай

Дата изготовления товара: Указано на упаковке.

Гарантийный срок хранения: неограничен.

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты изготовления товара и заканчивается датой, определенной производителем.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 1 год (12 месяцев). В течение гарантийного срока эксплуатации, который не должен быть меньше, чем шесть месяцев, потребитель имеет право на бесплатное техническое обслуживание прибора, а в случае обнаружения недостатков (отклонение от требований нормативных документов) на бесплатный ремонт или замену прибора или

возврат его стоимости в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите прав потребителей» и Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых приборов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002 г. N 506.

В случае, когда в течение гарантийного срока прибор эксплуатировался с нарушением правил или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, выполняющего работы по гарантийному обслуживанию прибора, ремонт производится за счет потребителя. Срок службы (годности) прибора 1 год. Производитель (поставщик) гарантирует возможность использования прибора по назначению в течение срока службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя).

Срок гарантии / службы (годности) товара прекращается в случае:

- внесение в конструкцию прибора изменений и осуществления доработок, а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами;
- использование не по назначению;
- повреждения потребителем;
- нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

Документация, входящая в комплект поставки, при потере не восстанавливается.

М.П. \_\_\_\_\_

(ф.и.о. продавца)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев при наличии товарного или кассового чека (счета-фактуры) с отметкой о дате продажи, а также правильно заполненного гарантийного талона и подписи Покупателя о принятии им гарантийных условий.

При невыполнении этих условий претензии по качеству изделия не принимаются. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт прибора, если он вышел из строя из-за дефектов изготовления или материалов.

Право на гарантийный ремонт утрачивается в следующих случаях:

1. Наличие в гарантийном талоне исправлений, неразборчивых записей. Если на изделии удалена или повреждена идентификационная этикетка, неразборчивый или изменен серийный номер.
2. Если неисправности прибора возникли в результате повреждений при транспортировке, неправильного хранения, небреж-

ного применения, ухода не по руководством по эксплуатации. Если изделие имеет чрезмерное загрязнение, как внутреннее так и внешнее.

3. Если выход из строя возник в результате перегрузки прибора, которое привело к выходу узлов и деталей (обгорела изоляция, деформированные или оплавленные детали, узлы, и т.д.).

4. Когда прибор использовалось не по назначению (профессиональное использование и большие объемы работ).

5. Если прибор подвергся конструктивным изменениям неуполномоченными лицами. \*

6. Когда прибор попал в гарантийный ремонт после попыток самостоятельного ремонта изделия во время гарантийного срока, если это не предусмотрено инструкцией по эксплуатации (следы вскрытия и т.д.).\*

7. Если эксплуатация прибора после проявления неисправности не была остановлена и продолжалась. \*

8. Неисправности вызваны независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения электрического тока, явления природы, стихийные бедствия.

9. Наличие в середине изделия посторонних веществ, жидкостей и предметов\*.

10. Если есть в наличии механические внешние повреждения (трещины, вмятины и потертости корпуса и отдельных деталей). \*

11. Если имеют место повреждения шнура питания или вилки, возникших в результате многократного перегиба, механического повреждения или при подключении к розетке с плохим контактом. Следы действия огня.

12. Гарантия не распространяется на такие виды работ, как регулирование, чистка и другие работы по уходу за прибором.

\*— выявляется диагностикой в сервисном центре.

Не подлежат возмещению гарантии все расходы на доставку, почтовую пересылку, компенсацию времени, потери в бизнесе.

Все гарантийные работы должны проводиться только уполномоченными представителями сервисного центра.

Продавец не несет ответственности за нанесенный ущерб, вызванный работой прибора.



Заповнюється продавцем / Заповняется продавцом

**ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(Зберігається у клієнта / Сохраняется у клиента)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавець / Продавец \_\_\_\_\_

Адреса продавця / Адрес продавца \_\_\_\_\_

Підпис продавця / Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печатка продавця / Печать продавца \_\_\_\_\_



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН**

на гарантійне обслуговування

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**

на гарантійное обслуговування

(Вилучається майстром / Изымается мастером)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата пройому в ремонт / Дата приєма в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряду / № номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Дефект / Дефект \_\_\_\_\_

П.І.Б. клієнта / Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адреса клієнта / Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клієнта / Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонту / Дата ремонта \_\_\_\_\_

Підпис майстра / Подпись мастера \_\_\_\_\_



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

**ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(Зберігається у клієнта / Сохраняется у клиента)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавець / Продавец \_\_\_\_\_

Адреса продавця / Адрес продавца \_\_\_\_\_

Підпис продавця / Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печатка продавця / Печать продавца \_\_\_\_\_



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН**

на гарантійне обслуговування

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**

на гарантійное обслуговування

(Вилучається майстром / Изымается мастером)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата пройому в ремонт / Дата приєма в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряду / № номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Дефект / Дефект \_\_\_\_\_

П.І.Б. клієнта / Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адреса клієнта / Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клієнта / Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонту / Дата ремонта \_\_\_\_\_

Підпис майстра / Подпись мастера \_\_\_\_\_

